

# Module GALAXY

## NOTICE TECHNIQUE

# MODE GALAXY

Ce module ne fonctionne qu'avec les centrales GALAXY DIMENSION équipées d'un module ETHERNET.

Avec ce module vous pourrez:

- Via un synoptique, piloter des Zones et des Groupes en les activant ou les désactivant
- Suivre les événements de la centrale d'alarme

## CONFIGURATION DU MODE GALAXY

Configuration de votre centrale GALAXY DIMENSION :

- Configurer les paramètres réseau Ethernet de votre centrale :
  - 1) en mode installateur menu 48 puis option 1 (Installat)
  - 2) menu 56 (Communications), option 4 (Ethernet) puis option 01 (Config. module)
- Report d'alarme :
  - 1) en mode installateur
  - 2) Menu 56 (communication) puis option 4 (Ethernet) puis option 02 (Report alarme), puis option 1 (Format), puis sélectionnez 1 (SIA) puis 4. Configurez ensuite les événements que vous souhaitez afficher sur VISOR
  - 3) option 2 (IP primaire) : saisissez l'adresse IP du PC sur lequel se trouve VISOR
  - 4) option 4 (Code client) : Saisissez un code client
  - 5) option 8 (Protocol) : Sélectionnez TCP (choix 1)

**Attention** : pour récupérer les événements, VISOR doit fonctionner en permanence. Veillez à ce que le port sélectionné (**10002** par défaut) soit ouvert sur le pare-feu de votre PC. Veillez aussi à ce que l'Encryptage soit **désactivé** (menu 56, puis option 4, puis option 9 (Encryptage)).

Récupération, pilotage des zones et groupes en mode installateur :

- Menu 56 (communication) puis option 4 (Ethernet) puis option 08 (Commandes SIA), saisissez l'adresse IP du PC sur lequel se trouve VISOR



# CONFIGURATION DE VISOR :

Pour activer ce module sur VISOR, utilisez le menu Outils, Modules complémentaires puis cliquez sur "Gestion des modules". Enfin, cliquez sur "Ajouter une licence" puis saisissez votre numéro de licence.

Cliquez sur le menu "Intrusion", puis sur Créer une centrale GALAXY et renseignez les paramètres de votre centrale. Ne pas oublier le code PIN utilisateur distant (par défaut **543210** pour les modèles de Galaxy : **3-48, 3-96, 3-264 et 3-520**).

Enfin, déclarez vos zones et groupes que vous pourrez ensuite ajouter sur votre synoptique.

The screenshot shows the VISOR software interface for a 'Nouvelle Installation 151'. The main window displays a tree view of the configuration with the following structure:

- Configuration du site
  - Ascenseurs
  - Centrales
  - Serveurs vidéo
  - Intrusion
    - Centrale intrusion 1
      - Zones
        - Zone 1
        - Zone 2
        - Zone 3
        - Zone 4
        - Zone 5
      - Groupes
        - Groupe 1
      - Lecteurs MORPHO

The status bar indicates 'Installation nominale' with a green checkmark. Two dialog boxes are overlaid:

- Zone 1**:
  - Libellé: Zone 1
  - Position de la zone: 1001
  - Etat de la zone: Inactive
  - Buttons: OK, Annuler
- Centrale intrusion 1**:
  - Libellé: Centrale intrusion 1
  - Adresse IP (selected) / DNS: 192.168.x.x
  - Type de centrale: GALAXY
  - Port TCP/IP pour les événements: 10002
  - Port TCP/IP pour les commandes: 10005
  - Mettre hors connexion
  - Code PIN: ●●●●●●
  - Buttons: OK, Annuler

## Exemple Synoptique :

The screenshot displays the 'Visor - Galaxy' software interface. The main window, titled 'Synoptique', shows a floor plan diagram with several security zones and components. The zones are labeled 'Zone 1', 'Zone 3', 'Zone 4', and 'Zone 5'. A central area is labeled 'Inactif'. A 'Groupe 1' is also indicated. The interface includes a menu bar with options like 'Fichier', 'Affichage', 'Outils', 'Fenêtres', 'Mises à jour', and 'Aide'. Below the menu bar are icons for 'Technique', 'Horaires et droits d'accès', 'Utilisateurs', 'Evènements', 'Synoptique', and 'Administration'. On the left side, there is a tree view under 'Configuration du site' with sub-items: 'Ascenseurs', 'Centrales', 'Serveurs vidéo', 'Intrusion', 'Centrale intrusion 1', 'Zones' (with sub-items Zone 1 to Zone 5), 'Groupes' (with sub-item Groupe 1), and 'Lecteurs MORPHO'. At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Niveau de sécurité 1', 'Administrateur', 'Visor LIGHT', 'Installation nominale', and 'Sons activés'. A table with columns 'Date', 'Nature', 'Lecteur', 'Identifiant', 'Nom', and 'Prénom' is visible at the bottom of the main window.

Date	Nature	Lecteur	Identifiant	Nom	Prénom
------	--------	---------	-------------	-----	--------

